



UDANEJ ZABAWY!

Więcej informacji, propozycji zabaw
znajdziesz na stronie: mmspace.eu

SENSORYCZNY SŁOIK DO ZABAWY

Instrukcja obsługi

Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie użytkowania produktu.



JAK SIĘ BAWIĆ

- Aby otworzyć słoik, ściśnij obydwie uchwyty pokrywy jednocześnie ją przekręcając. Stanowi to zabezpieczenie przed dziećmi. Przed rozpoczęciem zabawy upewnij się, że pokrywa jest założona prawidłowo.
- Włóż do słoika ulubione akcesoria sensoryczne dziecka. Napełnij słoik wodą, aby włączyć funkcję podświetlenia słoika.
- Stuknij w podstawę słoika, aby zmienić kolor światła ręcznie. Po 5 sekundach słoik automatycznie ponownie rozpocznie zmianę kolorów.

JAK DBAĆ O PRODUKT

- Opróżnij słoik z wody oraz akcesoriów po zabawie.
- Umyj ręcznie zabawkę oraz osusz ją dokładnie po każdym użyciu. **Nie wkładaj do zmywarki.**
- Przechowuj zabawkę bez żadnej zawartości w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Nie pozostawiaj płynu w słoiku na dłużej niż 24 godziny.
- **Nie zanurzaj zabawki w wodzie. Utrzymaj baterie i pojemnik na baterie suche.**
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki w trakcie zabawy.
- Uwaga: Zachowaj instrukcję obsługi ze względu na zawarte informacje.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII


- Nie wolno mieszać różnych typów baterii (np. alkalicznych, baterii do ładowania, baterii o różnych mocach) oraz baterii nowych ze starymi.
- Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do kosza na śmieci, tylko do specjalnych pojemników na odpady chemiczne.
- Nie wyrzucaj baterii w pobliżu miejsc łatwopalnych.
- Zużyte baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeśli używasz akumulatorów, należy je ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Baterie jednorazowe nie nadają się do ponownego ładowania. Komora baterii oraz zaciski zasilania nie mogą być modyfikowane.

WYMIANA BATERII

1. Opróżnij słoik sensoryczny z jego zawartości, w tym wody czy innego płynu.
2. Obróć słoik tak, żeby pokrywa na baterie znajdowała się na górze.
3. Użyj śrubokręta krzyżakowego (brak w zestawie) i odkręć 4 śruby trzymające pokrywę baterii.

Wymij zużyte baterie i włóż nowe zgodnie z rysunkiem, z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

4. Po wymianie nałóż pokrywę komory baterii i dokręć wszystkie 4 śruby śrubokrętem. To ważny krok, aby zapobiec przedostaniu się wody do baterii.



- 1 Wciśnij uchwyty do środka
- 2 Po wciśnięciu przekręć pokrywę słoika

